



L-Series vSpace™ para Linux Ubuntu 8.10

Instalando o vSpace no Ubuntu 8.10


1. Download Desktop Edition; Ubuntu 8.10 em <http://releases.ubuntu.com/8.10/>
2. Realize a instalação do sistema Linux Ubuntu 8.10.
3. **Não realize a atualização automática do Linux Ubuntu 8.10.**
4. Faça o download do software Lseries_3.0.2511_i386.deb em www.multipos.com.br/downloads.php
5. Execute o vSpace:




6. Inicie a instalação do pacote:




7. O gerenciador de pacotes irá iniciar a instalação do vSpace




8. Aceite a Licença de utilização.




9. Aceite os termos de uso




10. Continue a instalação clicando e FORWARD na tela de post install.




11. Após a conclusão da instalação, feche todas as janelas e reinicie o sistema.







12. Faça o login no sistema



13. O console do vSpace pode ser encontrado em “System > Administration > NComputing Console”




14. Tela inicial do Console do vSpace.




Registro do sistema:

É requerido o registro do sistema. Para isto, pressione o ícone de registro como mostrado a seguir:


1. Iniciando o processo de registro




2. Cique em NEXT




3. Aceite o contrato de licenciamento



4. Escolha a forma de registro mais adequada a sua necessidade



5. Preencha os campos requeridos:



License wizard

Customer Data


Please fill in the missing information below. They are highlighted with a light red background.

NComputing

Name*
Company*
Country* United States of America
Address*
City*
State/Province*
Zip*
Email*
Phone*
Reseller/Dealer*
Type of use* Other

< Back Next > Cancel

6. De continuidade ao processo até a finalização. Não esqueça de ativar a funcionalidade de registro em background.



License wizard

Registration results


The result page shows the passed or failed serial numbers.

NComputing

1. Registered customer data.
2. vSpace software was registered with SN: LTSL ~~XXXXXXXXXX~~

Register future devices in the background.

< Back Next > Cancel



Agora o sistema está preparado para interagir com os terminais da Serie L.